

Altın Kuluka 6 Mini Kuluka Makinesi Kullanım Kılavuzu



Dijital kuluka makinesini satın aldıđınız iin teekkr ederiz! Cihazı kullanmadan nce kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı ve ileride bařvurmak zere saklamanızı itenlikle tavsiye ederiz.

Kuluçka Sınıfı



Su Ekleme :

Makineyi çalıştırmadan önce halka şeklindeki su haznesini kontrol edin ve pamuk ipi kullanarak otomatik nemlendirme sağlayın. Kuluçka süresi boyunca su haznesini dolu tutun. Kesinlikle makineyi eğmeyin

Çalıştırma

Makineye elektrik verildiğinde otomatik olarak çalışmaya başlar. Güç kablosunun sıkıca takılı olduğundan emin olun (elektrik güvenliği için dikkat edin). Makinenin fabrika ayarlı sıcaklığı 37.8°C'dir ve civciv çıkımı için bu sıcaklığı değiştirmenize gerek yoktur. (Gösterge sıcaklığı 0.1-0.5°C farklı gösterebilir, bu normaldir.)

Yumurtaları yerleştirme

Makineyi 2 saat test ettikten sonra sıcaklık 37.8°C'de sabitlenir ve yumurtalar yerleştirilebilir. Elektriği kapatın, yumurtaları tepsiye büyük uçları yukarı bakacak şekilde yerleştirin, kapağı kapatın ve tekrar çalıştırın.

Otomatik makine yumurtaları her 10 dakikada bir çevirir ve yaklaşık 60 saniye sürer. "+" tuşu yumurta çevirme test tuşudur. Manuel çevirme modelinde sabit çubuk günde 2-4 kez çevrilmelidir ve kuluçka süresi boyunca sıcaklık takip edilmelidir

Yumurta kontrolü

Yumurtalar yerleştirildikten sonra kuluçka gün sayısı kaydedilmelidir. Kuluçkanın 7. gününde makinenin ışığını açarak yumurtaları kontrol edin. Döllenen yumurtalarda kan damarları görülür. Eğer damarlar net şekilde görülüyorsa gelişim devam eder ve civciv çıkabilir. Eğer yumurta şeffaf görünüyorsa civciv çıkmaz. Yumurtalardaki gelişim 14. ve 18. günlerde tekrar gözlemlenebilir.

Çıkım günü

Çıkımın 18. gününde Makine Viyolunu çıkarın ve yumurtaları makinenin içine yerleştiriniz. Yumurtalara yaklaşık 40°C sıcak suyu günde 2-6 kez püskürtün ve tekrar yumurtaları makineye koyunuz. bu işlem yumurta kabuğunun kolay kırılmasına ve civcivlerin çıkmasına yardımcı olur.

Civciv bakımı

Civcivler çıktıktan sonra, havalandırma deliklerinden civcivlerin kaçmaması için inkübatörün kapağını çıkarın. 24 saat sonra civcivlere önce biraz su verin, sonra ılık suyla yumuşatılmış yem verin. Fazla beslemeyin, civcivlere zarar verebilir.

Size civciv çıkımında başarılar dileriz.

Tuş Açıklamaları

Ayar tuşu

Sıcaklık ayarlamak için: Ayar tuşuna bir kez basın, 37.8 yanıp söner. "+" veya "-" tuşu ile sıcaklığı ayarlayın. Ayarladıktan sonra ayar tuşuna tekrar basın veya 10 saniye bekleyin, otomatik kaydedilir ve çıkılır.

+ tuşu

- 1) Ayar sırasında yukarı tuşudur.
- 2) Normal çalışmada yumurta çevirme testini başlatır (manuel veya otomatik modelde)

- tuşu

Ayar sırasında aşağı tuşudur.

Yumurta kontrol tuşu

Bir kez basınca yumurta kontrol ışığı açılır, tekrar basınca kapanır.

Yumurta kontrol tuşu

"+" ve "-" tuşlarına birlikte 8 saniye basın. Ekranda 888 görünür ve fabrika ayarlarına döner.

Yumurta kontrol tuşu

- 1) Su sistemi kurulduktan sonra makineyi eğmek yasaktır.
- 2) Makine aşırı ısınmıyorsa köpük kutu kullanılması önerilir.
- 3) Sıcaklık stabilitesi için ortam sıcaklığı 17-27°C olmalıdır.
- 4) Kuluçka sırasında kapağı sık açmayın. Açarsanız sıcaklık kısa süreli dalgalanabilir



Yumurta tepsi

Küçük delikler maksimum 18 mm çapındaki yumurtalar içindir. Büyük delikler daha büyük yumurtalar içindir. Küçük yumurtalar için koruyucu kapak kullanılması önerilir.

"Yumurta test deliğinden daha küçük olan yumurtaların düşmesini önlemek için, yumurta kontrol cihazının kapağının kullanılması önerilir."

